V1.0R

<u>Fanvi</u> ▣ ▣ **©**

V60P/V60W Краткая инструкция

Fanvil Technology Co., Ltd. www.fanvil-ee.com

Комплектация





трубка






Адаптер питания

(в комплекте)



Краткая инструкция



Настенный крепеж (опция)

Иконки



С Режим трубки

Автоответ активирован




(красный)

VLAN активен



подставка













(10)





В ожидании: Вкл/Выкл беззвучный режим В разговоре: Вкл/Выкл микрофон









Установка устройства


Пожалуйста следуйте инструкции ниже для установки устройства:

• Установка на столе





• Установка на стене



• Подключение устройства

Пожалуйста подключите адаптер питания, сеть, ПК, трубку, гарнитуру и аксессуары согласно картинке:

- ① Порт питания: подключите адаптер питания.
- ② Сетевой порт: подключите кабель ЛВС.
- ③ ПК порт: подключите сетевой кабель к ПК.
- ④ Порт гарнитуры.
- ⑤ Порт телефонной трубки.

Используя Ethernet

Подключение к сети

- 1. Включите устройство и подключите порт WAN телефона к разъему RJ45 концентратора/коммутатора или маршрутизатора (сторона LAN маршрутизатора) с помощью кабеля Ethernet.
- 2. По умолчанию используется режим DHCP.

Используя Wi-Fi (только V60W)

- 1. Включите устройство и убедитесь, что телефон находится в режиме ожидания.
- 2. Нажмите Меню > Основные > WLAN, включите функцию Wi-Fi 3. Нажмите сканирование, чтобы найти доступную в данный
- момент беспроводную сеть. 4. Введите доступную сеть и выберите Wi-Fi, к которому вы хотите подключиться.
- 5. Нажмите программную клавишу подключения и введите соответствующий пароль, чтобы подключиться к Wi-Fi.

Конфигурация

Через LCD меню телефона

- 1) Нажмите Меню Система (Пароль по умолчанию 123)
- 2) Выберите Сеть и укажите сетевые настройки IPv4 / IPv6 / IPv4&IPv6 и DHCP / Статический / PPPoE
- 3. Выберите линию: Включите аккаунт, введите данные SIP сервера, логин, пароль, порт и другую информацию.
- 4. Сохраните конфигурацию.

Через веб-интерфейс телефона

- 1) Узнайте IP адрес телефона. Нажмите клавишу вниз или Меню - Статус - IPv4&IPv6
- 2) Вход: Введите IP адрес в браузере. ПК и телефон должны находиться в одном сегменте сети. Логин пароль по умолчанию 'admin'.
- 3. Конфигурация: Настройте сеть, аккаунт и прочие данные
- 4. Сохраните конфигурацию

Настройка языка

- 1. Нажмите клавишу Меню Основные Язык.
- 2. Выберите необходимый язык и нажмите клавишу ОК

Совершить вызов

- 1. Преднабор: Введите номер телефона и поднимите
- 2. Прямой набор: Поднимите трубку и введите номер 3. Громкая связь: Введите номер телефона и нажмите
- клавишу 🕪) и наоборот 4. Гарнитура: введите номер телефона и нажмите 📦
- или наоборот.
- 5. Спец. линия: нажмите клавишу линии, введите номер и нажмите вызов

Прием вызова

- 1. Через трубку: поднимите трубку.
- 2. Через гарнитуру: нажмите 1.
- 3. Через громкую связь: нажмите •(1))

Функции клавиш

Программные клавиши

Индикатор голосовой почты

Влево/Вправо - клавиши нафигации

При общении: увеличьте или уменьшите

громкость телефонной трубки, гарнитуры


0

(∢- +▶`

или громкой связи

Бесшумный режим

- Клавиши DSS, их можно установить как клавишу линий
- функциональную клавишу





В Микрофон выключен ((1)) SIP хотспот активен

■ Вызов на удержании
■ VPN активен





ОК клавиша



Гарнитура. Вкл/Выкл гарнитуру



Повтор. Набор последнего номера В режиме ожидания или во время звонка: увеличьте или уменьшите громкость звонка

- 3 -

Повтор

1. Нажмите клавишу 🧢 для повторного набора номера.

Выкл. микрофона

- 1. Нажмите 🐉 для выключения микрофона во время вызова.
- 2. Нажмите 👺 снова для включения микрофона.

Постановка на удержание

- 1. Нажмите программную клавишу Удержания и вызов будет поставлен на удержание.
- 2. Для возврата вызова нажмите клавишу Возобновить. Заметка: если у вас более одного активного вызова, вы можете перемещаться между ними через клавишу навигации

Перевод вызова

Перевод с подтверждением:

- 1. Нажмите программную клавишу Перевод во время активного вызова и он будет поставлен на удержание.
- 2. Наберите второй телефонный номер.
- 3. Когда вызов будет отвечен, снова нажмите программную клавишу Перевод для завершения операции.

Слепой перевод:

- 1. Нажмите программную клавишу Перевод во время активного вызова и он будет поставлен на удержание.
- 2. Наберите второй телефонный номер и нажмите программную клавишу Перевод повторно.

Переадресация

- 1. Нажмите Меню > Функции > Переадресация.
- 2. Выберите линию, укажите тип переадресации, установите направление и нажмите клавишу ОК

Конференция

- 1. В разговоре с одним абонентом нажмите программную клавишу конференции и вызов будет поставлен на удержание.
- 2. Затем наберите второго абонента.
- 3. После установления вызова нажмите программную клавишу Конференция и связь трех участников будет установлена.

Программ. клавиши

- 1. Вы можете настроить ярлыки программных клавиш.
- 2. Перейдите в Меню Основные Клавиатура, выберите среди изменяемых значений, укажите тип и значение и нажмите клавишу ОК.

Не беспокоить

- 1. Нажмите программную клавишу НБсп, и режим Не беспокоить будет активирован.
- 2. Или нажмите Меню Функции НБсп и выберите режим и тип и нажмите клавишу ОК.

Голосовая почта

- 1.Для доступа к голосовой почте нажмите

 мини меню -Сообщения - Голосовые сообщения и все и вся информация с сервера или АТС будет подгружена.
- 2. Выберите линию и нажмите Проиграть вызов.

Wi-Fi (Если телефон поддерживает опцию)

- 1. Нажмите Меню > Основные > WLAN.
- 2. Нажмите прогр. клавишу ОК для входа в интерфейс WLAN. После открытия, нажмите клавишу Сканировать для отображения списка доступных сетей Wi-Fi.
- 3. Нажмите прогр. клавишу Вход для перехода в Доступные сети Выберите нужную сеть и нажмите прогр. клавишу Подключить, затем введите пароль для успешного подключения.

Журнал

- 1. Нажмите клавишу Вверх или Меню Журнал Лок. журнал.
- 2. Прокрутите список с помощью клавиш навигации.
- 3. Для набора записи нажмите прогр. клавишу Набор или поднимите трубку или нажмите 🞧 или 💵))

Телеф. книга

Доступ к телефонной книге:

- 1. Нажмите 🔟 или программную клавишу Контакты или Меню -
- > Контакты Покальные контакты.
- 2. Выберите Все контакты или другую группу.
- 3. Для набора записи нажмите прогр. клавишу Набор или поднимите трубку или нажмите () или ())

Добавить новую запись:

- 4 -

- 1. Нажмите прогр. клавишу Контакты, Выберите Все контакты или другую группу и нажмите Добавить
- 2. Введите Имя и Номер и нажмите прогр. клавишу ОК.



По окончании срока службы изделие должно быть утилизировано.

Этот электротовар нельзя выбрасывать вместе с обычным мусором потому, что он может содержать токсичные компоненты. Его необходимо сдать в специализированные пункты приема. Если вам необходима информация о месторасположеннии данных пунктов, то вам следует обратиться в органы местной власти.

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию, технические характеристики, внешний вид и комплектацию товара без предварительного уведомления.

При возникновении дополнительных вопросов или возникновении гарантийного случая, вам необходимо обратиться к продавцу товара.

Fanvil Technology Co., Ltd.

Website: www.fanvil-ee.com Tel: +86-755-2640-2199 Fax: +86-755-2640-2618 Add: 10/F Block A, Dualshine Global Science Innovation Center,

- 6 -

Honglang North 2nd Road, Bao'an District, Shenzhen, China